



RG/5	RG/5	RG/6	RG/6	RG/7	RG/7	RG/8	RG/9	RG/9	ster.RG/9	RG/10	RG/10	ster.RG/10
2	4	2	4	4	2	7	3	3	3	3	5	5
400	800	400	800	800	400	1400	108	108	—	108	180	—
Gniazda elektryczne	Gniazda elektryczne	Gniazda elektryczne	Gniazda elektryczne	Gniazda elektryczne	Gniazda elektryczne	Gniazda elektryczne	Oprawa oświetleniowa	Oprawa oświetleniowa	Przyciski sterujące	Oprawa oświetleniowa	Oprawa oświetleniowa	Przyciski sterujące
12	13 14	15	16 17	18	19 20	01	02	02		02	02	